# Simrad Configurador PI Modo de programación: Usuario



TECNOLOGIA PARA UNA PESCA SOSTENIBLE





# Simrad Configurador PI

# Manual de Usuario

Release 4.3.X

Este manual incluye la información básica para instalar el programa Simrad Configurador PI.

Modo de programación: Usuario

348187/A 05.07.2010 © Kongsberg Maritime AS

#### Historia

Documen	nt number: 348187 /	ISBN-13: 978-82-8066-127-2
Rev.A	25.06.2010	First version for SW version 4.3.X.

#### Copyright

#### ©2010 Kongsberg Maritime AS

La información contenida en este documento es propiedad exclusiva de Kongsberg Maritime AS. Ninguna parte del mismo puede copiarse o reproducirse, bajo ningún concepto, ni objetivo, ya que dicha información no podrá facilitarse a terceros sin el beneplácito expreso de Kongsberg Maritime AS. Tampoco podrá traducirse a ningún otro idioma sin el consentimiento expreso de Kongsberg Maritime AS.

#### Exención de responsabilidades

Kongsberg Maritime AS tiene muy presente que el contenido de la información presentada en este documento, debe ser absolutamente correcta. Sin embargo, nuestros equipos se actualizan y mejoran permanentemente, por lo que no podemos asumir que se den algunas pequeñas diferencias.

#### Atención

El equipo, objeto de este manual, debe utilizarse únicamente para los usos aquí especificados y para los que fue diseñado. Un uso indebido o un mantenimiento incorrecto, del mismo, puede ocasionarle daños. Es aconsejable que el usuario se familiarice con los contenidos de este Manual antes de iniciar cualquier manipulación o trabajo con el equipo.

Kongsberg Maritime AS declina cualquier tipo de responsabilidad en cuanto a daños ocasionados por una instalación incorrecta, uso o manipulación indebidos.

#### Soporte

Si usted necesita ayuda de Simrad, por favor, hable con su distribuidor local o contacte con: <u>simrad.spain@simrad.com</u>. Si necesita información sobre este producto o cualquier otro equipo Simrad visite la página <u>www.simrad.es</u>. En nuestro sitio web encontrará un listado completo de nuestros Distribuidores y Agentes.

> Kongsberg Maritime AS www.kongsberg.com

# Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN	5
Información básica	5
Ajustes por defecto del sensor	5
¿Quién puede programar los sensores PI?	6
Equipo necesario	6
Equipo disponible en Simrad	6
Acerca de la configuración del sensor	7
Canales de comunicación y cadencia de actualización por defecto	7
Cambiar un canal de comunicación	7
Cambiar la cadencia de actualización	8
Configuración de sensores de Comunicación y Remoto	9
Configuración de sensores de Geometría y Mini-R	9
Modos de programación	10
VENTANTA DE DIÁLOGO PRINCIPAL	12
Captura de pantalla	13
Comunicación	13
Configuración	14
Pantallas de parámetros	15
Menú Fichero	16
Menú Ayuda	16
PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS	17
Conectar el sensor	18
Configuración inicial	
Conectar el sensor	
Configuración del Sensor	
Cómo realizar una configuración básica	
Cómo realizar una configuración de Comunicación Doble	
Cómo realizar una configuración de Geometría	
Cómo cargar los valores por defecto	
Procedimientos de Software	27
Cómo instalar el software Configurador PI	
Cómo obtener la licencia Configurador PI	
Cómo actualizar el software Configurador PI	
Cómo quitar el software Configurador PI	
REFERENCIAS DE COMANDOS	29
Comandos de comunicación	
Establecer Comunicación	
Leer Sensor	

Programar Sensor	
Finalizar la Comunicación	
Valores por Defecto	
Comandos de Configuración	
Sensor	
Actualización	
Medida	
Canal	
Control de Pulso	
Remoto	
Mini-R	
Control del LED	
Número	
Mostrar Canal	39
Modo Escucha	40
Pantallas de Parámetros	41
Número de Serie	
Voltaje de Batería	
Temperatura del Sensor	
Temperatura de Batería	
Versión de Software	
Tipo de Batería	44
Función FPGA	44
Versión FPGA	44
Capacidad de la Batería	44
Comandos menú Archivo	45
Configuar el Puerto de Comunicación	
Idioma	45
Ventana Depurar	45
Salir	45
Comandos del menú Ayuda	
Acerca de	
Ayuda	47
MANTENIMIENTO	48
Cable de interfaz PI CIC para USB	48
Finalidad y preparación	
Instrucciones de uso	
Controlador de software	
Identificación del puerto COM	
Cable de programación para RS 222	
Cable de programación para KS-232	
Solucion de problemas	

# Introducción

El propósito de la utilidad Configurador PI es poder configurar los sensores de monitorización de captura de Simrad, de manera que puedan funcionar en diferentes canales de comunicación. Varios barcos equipados con los sistemas de monitorización de capturas de Simrad pueden así operar a la vez en la misma zona sin interferencias.

La utilidad Configurador PI también el permite cambiar la velocidad de actualización de cada sensor PI. Este es el tiempo transcurrido entre cada transmisión de datos desde el sensor en su sistema PI. La velocidad de actualización no puede cambiarse en los sensores PS.

Este documento describe la versión de software 4.3.X.

#### Temas

- Información básica en la página 5
- Acerca de la configuración del sensor en la página 7
- Configuración de sensores de Comunicación y Remoto en la página 9
- Configuración de sensores de Geometría y Mini-R en la página 9
- Modos de programación en la página 10

# Información básica

Esta sección incluye la información básica sobre la utilidad Configurador PI.

## Ajustes por defecto del sensor

Los sensores PI y PS son entregados desde Simrad ya configurados con los ajustes comunes por defecto. Cuando sea necesario, cada sensor puede programarse en relación a:

- Canal de comunicación
- Control de LED
- Control del Pulso
- Velocidad de actualización de datos
- Remoto

• Mostrar el canal con parpadeos del LED al arrancar

Los ajustes por defecto proporcionados con cada sensor, se indican en la sección *Canales de comunicación y cadencia de actualización por defecto* en la página 7.

# ¿Quién puede programar los sensores PI?

La configuración del sensor se realiza normalmente por técnicos autorizados por Simrad. Sin embargo, cualquiera con conocimientos básicos de ordenadores y acceso al equipo necesario no encontrará dificultades.

# Equipo necesario

Se necesita el siguiente material y programas para usar la utilidad Configurador PI:

- Programa Configurador PI
- Un ordenador personal con puerto de comunicaciones serie y/o puerto de comunicaciones USB

Se soportan los siguientes sistemas operativos:

- Microsoft® Windows XP®
- Microsoft<sup>®</sup> Windows 7
- Un cable de programación de sensor para un ordenador fijo (sobremesa) o portátil (si se usa la interfaz de línea serie RS-232 del ordenador).
- PI CIC Interface unit (si se va a usar la interfaz USB del ordenador)

Tenga en cuenta que los cables de programación de sensores para los ordenadores fijos y protátiles son distintos y <u>no</u> son intercambiables.

# Equipo disponible en Simrad

El siguiente material esta disponible desde Simrad. Se indican los números de artículo entre corchetes.

- Manual de instrucciones [857-164924]
- Software [889-204037]
- Cable serie de programación para ordenadores fijos [sobremesa] [380-204624]
- Cable serie de programación para ordenadores portátiles [380-208429]
- Unidad de interfaz PI CIC para comunicación USB [326157]
- Hidrófono de servicio [314-204480]

El equipo de configuración también está disponible en kits:

- KIT 1: Manual de isntrucciones y software [KIT-208780]
- KIT 2: Manual de instrucciones, software y cable de programación para ordenadores fijos [sobremesa] [KIT-208781]
- KIT 3: Manual de instrucciones, software y cable de programación para ordenadores portátiles [KIT-208782]

# Acerca de la configuración del sensor

Todos los sensores son entregados desdeSimrad con los canales de comunicación y velocidades de actualización predefinidos. Por medio de la utilidad Configurador PI, estos parámetros pueden ser modificados para ajustarse a sus preferencias.

# Canales de comunicación y cadencia de actualización por defecto

Consulte la siguiente tabla para los valores iniciales para los canales de comunicación y cadencias de actualización para los distintos sensores.

Sensor	Canal(es) Com.	Cadencia de actualización
PI Contacto con el Fondo	6	Normal
PI Captura	4	Normal
PI Profundidad	Profundidad 300M: 16 Profundidad 600M: 12 Profundidad 1000M: 10	Rápida Rápida Rápida
PI Altura	14	Normal
PI Altura/Profundidad Mk.1	Profundidad 300M: 5 Profundidad 600M: 9 Profundidad 1000M: 1 Altura: 14	Rápida Rápida Rápida Rápida
PI Altura/Profundidad Mk.2 PI Cerco/Sonda	Profundidad 300M: 3 Profundidad 600M: 9 Profundidad 1000M: 1 Altura: 14	Rápida Rápida Normal Igual que profundidad
PI Remoto/Profundidad	Profundidad 300M: 11 Profundidad 600M: 15 Profundidad 1000M: 13	Normal Normal Normal
PI Comunicación	2	Normal
PI Comunicación/Profundidad	Profundidad 300M: 16 Profundidad 600M: 12 Profundidad 1000M: 10 Apertura: 2	Normal Normal Normal Normal
PI Comunicación	2 y 7	Normal
PI Temperatura	8	Normal
PI Geometría	Estándar: 1 y 3 Alcance ampliado (XT): 1 y 3 Diferencial (DF): 1	Normal Normal Normal

 Tabla 1
 Canales de comunicación y cadencias de actualización por defecto

# Cambiar un canal de comunicación

Puede ser necesario cambiar uno o más canales de comunicación, y pueden haber muchas razones para ello.

• Dispone de más de uno de cada sensor. Por ejemplo, si tiene tres sensores de temperatura, DEBEN comunicarse en tres canales diferentes.

- Otros barcos próximos al suyo usan el mismo sistema de monitorización de capturas PI (o uno similar), y tienen uno o más de sus sensores configurados con los mismos canales de comunicación que el suyo. Ésto creará interferencias, ya que se "leerán" los sensores de los otros.
- Si sus sensores están configurados para usar canales de comunicación demasiado próximos entre sí (por ejemplo, ha elegido los canales 4, 5 y 6), ésto limitará la velocidad del barco. La razón de esto es el efecto Doppler. Si la velocidad es muy alta, el Doppler hará que las frecuencias de transmisión cambien tanto que se solapen, y ésto creará interferencia. ¡El sistema PI proporcionará una advertencia si esto está a punto de ocurrir!. O bien debe cambiar a otros canales de comunicación más separados, o bien reducir la velocidad máxima de disparo.
- Si trabaja en el alcance máximo de los sensores, puede aumentar este alcance ligeramente si usa canales de comunicación más bajos. Ésto es porque los canales de comunicación más bajos usan frecuencias de transmisión más bajas.

Todos los sensores son suministrados desde Simrad con un canal de comunicación por defecto. En algunos casos es posible que el canal elegido no satisfaga sus necesidades operativas, por ejemplo, si tiene más de un sensor de cualquier tipo. Ésta es una decisión que debe tomar dependiendo del número de sensores que use, y cuántos de ellos son idénticos.

→ Canales de comunicación y cadencia de actualización por defecto en la página 7

# Cambiar la cadencia de actualización

Puede necesitar cambiar la cadencia de actualización en un sensor, ésta es la frecuencia en la que manda información al sistema de monitorización de capturas PI. Una cadencia de actualización alta dará actualizaciones de la información frecuentes, pero el sensor consumirá más batería. Si necesita que sus baterías duren lo máximo posible, debe considerar reducir la cadencia de actualización.

- Una cadencia de actualización baja proporciona menos actualizaciones de información. pero la batería dura más.
- Una cadencia de actualización alta dará actualizaciones de información frecuentes, pero la batería se consume más rápido.

Todos los sensores son suministrados desde Simrad con un valor de cadencia de actualización por defecto. En algunos casos puede que este valor no satisfaga sus necesidades operativas. Esta es una decisión que debe tomar en función de sus condiciones de pesca locales.

→ Canales de comunicación y cadencia de actualización por defecto en la página 7

# Configuración de sensores de Comunicación y Remoto

Siempre que use los sensores PI Comunicación y PI Remoto, debe asegurarse que éstos se comunican correctamente. En caso de elegir parámetros de transmisión incorrectos, los sensores no podrán comunicarse entre ellos, y el sistema PI mostrará " $\pm \pm \pm$ ".

#### Red de arrastre simple

- Comunicación 1 debe comunicar con Remoto 1.
- Comunicación 2 debe comunicar con Remoto 2.

#### **"Twin Trawl"**

- Comunicación Doble 1 debe comunicar con Remoto 1 y 3.
- Comunicación Doble 2 debe comunicar con Remoto 2 y 4.

Un sensor de Comunicación Doble usa dos canales para comunicar con los sensores Remotos; uno canal para cada Remoto.

#### **Doble "Twin Trawl"**

- Comunicación Doble 1 debe comunicar con Remoto 1 y 3.
- Comunicación Doble 2 debe comunicar con Remoto 2 y 4.

Para crear una configuración doble "twin trawl", los dos conjuntos de sensores de Comunicación Doble deben trabajar con diferentes canales de comunicación.

# Configuración de sensores de Geometría y Mini-R

Siempre que use sensores PI Geometría, debe asegurarse que éstos comunican correctamente. En caso de elegir parámetros de transmisión incorrectos, los sensores y los respondedores no podrán comunicarse entre ellos, y el sistema PI mostrará " $\pm \pm \pm$ ".

Se tienen la siguientes versiones de PI Geometría:

- Geometría Fina Símbolo de alta resolución para detectar pequeños cambios
- Geometría Gruesa Símbolo de baja resolución para detectar cambios grandes
- Geometría XT (Ampliada) Fina Alcance ampliado, símbolo de alta resolución para detectar pequeños cambios
- Geometría XT (Ampliada) Gruesa Alcance ampliado, símbolo de baja resolución para detectar cambios grandes
- Geometría DF (Diferencial) Fina Medida diferencial (canal único), símbolo de alta resolución para detectar pequeños cambios
- Geometría DF (Diferencial) Gruesa Medida diferencial (canal único), símbolo de baja resolución para detectar cambios grandes

El ajuste **DF** (**Diferencial**) del sensor de Geometría usará sólo un canal en el sistema PI, pero no proporcionará el alcance ampliado.

Los ajustes **Grueso** o **Fino** no está definidos por la configuración del sensor, pero sí en el sistema de menús del PI.

En los sistemas P44/54 se utilizan las expresiones Sensible y Grueso.

Todas las versiones de Geometría se configuran según los siguientes principios:

#### Red de Arrastre Simple

- Geometría 1 debe comunicar con Mini–R 1 y Mini-R 3.
- Geometría 2 debe comunicar con Mini–R 2 y Mini-R 4.

#### Red de arrastre doble

- Geometría 1 debe comunicar con Mini–R 1 y Mini-R 3.
- Geometría 2 debe comunicar con Mini–R 2 y Mini-R 4.

# Modos de programación

El programa de configuración Configurador PI dispone de tres modos de programación:

- Usuario
- Distribuidor
- Fábrica

Los distintos modos activan o desactivan las distintas funciones que proporciona la utilidad.

Precaución \_\_

El uso del programa Configurador PI en los modos Distribuidor y Fábrica es sólo para personal cualificado de Simrad. Un uso indebido del programa Configurador PI en estos modos puede provocar un daño permanente e irreparable a los sensores. Nunca debe ser activado por personal no cualificado.

Este manual de operador describe las funciones de Usuario.

#### Tabla 2 Funciones disponibles para los modos de programación

Función	Usuario	Distribuidor	Fábrica
Sensor	—	ОК	ОК
Actualización	ОК	ОК	ОК
Medida 1/2	—	ОК	ОК
Canal 1/2	ОК	ОК	ОК
Control de Pulso	—	ОК	ОК

Función	Usuario	Distribuidor	Fábrica
Remoto y Mini-R	OK	ОК	ОК
Control de LED	—	OK	ОК
Número	OK	OK	ОК
Mostrar Canal	—	OK	ОК
Número de Serie	—	—	ОК
Modo de Programación	—	ОК	ОК

Tabla 2Funciones disponibles para los modos de programación (cont'd.)

# Ventanta de diálogo principal

Observe las imágenes y descripciones más abajo. Tenga en cuenta que la apariencia de los botones de función será diferente en función del tipo de sensor conectado a la utilidad. Cuando las funciones no están disponibles, los campos correspondientes se identifican con una apariencia sombreada.

El sistema de menú disponible en el diálogo principal está dividido en tres grupos:

- 1 Comunicación
- 2 Configuración
- 3 Parámetros

Además, el menú principal ofrece dos opciones en la parte superior del diálogo; Archivo y Ayuda.

#### Temas

- *Captura de pantalla* en la página 13
- Comunicación en la página 13
- Configuración en la página 14
- Pantallas de parámetros en la página 15
- Menú Fichero en la página 16
- Menú Ayuda en la página 16

# Captura de pantalla

Figura 1 Configurador PI



Esta captura de pantalla muestra la apariencia de la ventana de diálogo Principal del Configurador PI cuando está conectado a un sensor PI Apertura/Profundidad. Las funciones relacionadas a sensores específicos, sólo se activan cuando el sensor correspondiente está conectado. Para otros sensores, dependiendo del tipo de sensor, los botones están desvanecidos para indicar que no están disponibles.

# Comunicación

Se dispone de las siguientes opciones de comunicación. Éstas son fácilmente reconocibles por el fondo color rojo de los botones.

- **1** Establecer Comunicación: Una vez que el sensor está conectado físicamente al ordenador, pulse para iniciar la interfaz del sensor.
- 2 Leer Sensor: Pulse para descargar los ajustes actuales del sensor. La información se muestra debajo en los campos Configuración y Parámetro.
- **3 Programar Sensor**: Pulse para cargar los nuevos parámetros de configuración que ha definido para el sensor.

- **4 Terminar Comunicación**: Pulse para desactivar la comunicación entre el sensor y el ordenador.
- 5 Valores por defecto del Sensor: Pulse para programa el sensor con los correspondientes valores por defecto de fábrica.

Para más información, véase:

- Establecer Comunicación en la página 31
- Leer Sensor en la página 31
- *Programar Sensor* en la página 32
- *Finalizar la Comunicación* en la página 32
- Valores por Defecto en la página 32

# Configuración

Las siguientes opciones están disponibles.

- **1** Sensor: Este campo muestra el tipo de sensor; Simple o Doble.
- 2 Actualización: Seleccione el intervalo de tiempo entre las transmisiones de datos del sensor.
- 3 Medidas: Estos campos muestran las medidas que está haciendo el sensor.
- 4 **Canal**: Seleccione el número del canal(es) de transmisión que se carga en el sensor. Si se conecta un sensor doble o un Apertura Doble, se deben definir dos canales de comunicación.
- 5 **Control de Pulso**: Pulse para controlar la frecuencia con que el sensor transmitirá su información de nuevo al barco.
- 6 Remoto: Este campo de configuración se usa durante la configuración del Apertura Doble, se usa para definir la combinación de sensores Remotos en un sistema de puertas dobles. Cuando se conecta un sensor Remoto, el botón cambia de nombre Número Remoto, y se usa para definir el número del sensor.
- 7 Control de LED: Pulse para controlar el comportamiento del LED interno del sensor.
- 8 Número: Seleccione el número para el sensor Remoto.
- **9 Mostrar canal**: Pulse para activar o desactivar el parpadeo de identificación del LED interno.
- **10** Modo Escucha: Pulse para cambiar al modo escucha (para redes de arrastre simples o dobles) para los sensores Remotos Mk.1.

Para más información, véase:

- Sensor en la página 34
- Actualización en la página 34
- Medida en la página 35
- Canal en la página 35
- Control de Pulso en la página 36
- *Remoto* en la página 36
- *Mini-R* en la página 37
- Control del LED en la página 37
- Número en la página 38
- Mostrar Canal en la página 39
- *Modo Escucha* en la página 40

# Pantallas de parámetros

Se dispone de las siguientes opciones para los parámetros de presentación.

- 1 Número de serie: Este campo muestra el número de serie del sensor. Tenga en cuenta que este parámetro no está disponible para sensores PS.
- 2 Voltaje de Batería: Este campo muestra el voltaje actual de la batería.
- 3 Temperatura del Sensor: Este campo muestra la temperatura actual dentro del sensor.
- **4 Temperatura de Batería**: Este campo muestra la temperatura actual de la batería del sensor.
- **5** Versión Software: Este campo muestra la versión actual del software de control del sensor.
- **6 Tipo de Batería**: Este campo muestra el tipo de batería instalada actualmente en el sensor.
- **Función FPGA**: Este campo muestra la función(es) soportadas por el software del sensor.
- **8** Versión FPGA: Este campo muestra la versión actual del software de procesado del sensor.
- 9 Capacidad de Batería: Este campo muestra la capacidad de la batería.

Para más información, véase:

- Número de Serie en la página 41
- Voltaje de Batería en la página 41
- Temperatura del Sensor en la página 43
- Temperatura de Batería en la página 43
- Versión de Software en la página 43
- Tipo de Batería en la página 44

- Función FPGA en la página 44
- Versión FPGA en la página 44
- Capacidad de la Batería en la página 44

# Menú Fichero

Las siguientes opciones están disponibles en el menú Archivo.

- **1 Configurar puerto Com.**: Este comando le permite configurar el puerto de comunicaciones usado para conectar el sensor.
- 2 Idioma: Este comando le permite seleccionar el idioma usado en la pantalla de diálogo principal.
- **3** Salir: Este comando cierra la utilidad Configurador PI.
- Configuar el Puerto de Comunicación en la página 45
- Idioma en la página 45
- •
- Salir en la página 45

# Menú Ayuda

Las siguientes opciones están disponibles en el menú Ayuda.

1 Ayuda: este comando abre la ayuda en línea.

También puede <u>pulsar el botón derecho</u> en cualquier botón para abrir el sistema de ayuda.

2 Acerca: Este comando proporciona información sobre la versión de software actual.

Para más información, véase:

- Ayuda en la página 47
- Acerca de en la página 47

# Procedimientos operativos

Los siguientes procedimientos se incluyen para proporcionarle un uso sencillo de la aplicación Configurador PI

#### Temas

- Conectar el sensor en la página 18
  - Configuración inicial en la página 18
  - Conectar el sensor en la página 18
- Configuración del Sensor en la página 20
  - Cómo realizar una configuración básica en la página 20
  - Cómo realizar una configuración de Comunicación Doble en la página 21
  - Cómo realizar una configuración de Geometría en la página 23
  - Cómo cargar los valores por defecto en la página 26
- Procedimientos de Software en la página 27
  - Cómo instalar el software Configurador PI en la página 27
  - Cómo obtener la licencia Configurador PI en la página 28
  - Cómo actualizar el software Configurador PI en la página 28
  - Cómo quitar el software Configurador PI en la página 28

# Conectar el sensor

Antes de poder programar el sensor, es necesario conectarlo al ordenador. Siga los procedimientos siguientes.

- Configuración inicial en la página 18
- Conectar el sensor en la página 18

# Configuración inicial

Este procedimiento explica cómo configurar la comunicación entre el ordenador y el sensor a programar.

Siempre que prepare un sensor para su configuración y/o carga asegúrese que el material de montaje unido a las anillas de carga no forma una conexión eléctrica, ya que ésto cortará la corriente de carga.

Este procedimiento es sólo necesario la primera vez que se conecta el sensor al ordenador.

Nota \_

Si utiliza una interfaz **PI CIC**, asegúrese que ha instalado el controlador necesario. El controlador se incluye en el CD de la unidad **PI CIC**.

1 Conecte el cable de programación serie en un puerto serie libre de su ordenador.

Si utiliza una interfaz **PI CIC**, enchufe el conector USB a un puerto USB libre en su ordenador.

Nota \_

Si desconecta el cable de programación, recuerde qué puerto ha usado. La próxima vez que lo conecte, use el mismo puerto.

- 2 Inicie el programa Configurador PI.
- 3 En el menú principal del Configurador PI, seleccione Archivo →Configurar puerto Com.
- 4 Pulse para seleccionar el puerto serie COM en el que se ha conectado el cable de programación, a continuación pulse OK.

Si utiliza una interfaz **PI CIC**, puede que tenga que probar varios puertos para encontrar el correcto.

## Conectar el sensor

Este procedimiento se utiliza cada vez que conecte un sensor al ordenador.

1 Conecte el cable de programación serie en un puerto serie libre de su ordenador.

Si utiliza una interfaz **PI CIC**, enchufe el conector USB a un puerto USB libre en su ordenador.

#### Nota \_

Si desconecta el cable de programación, recuerde qué puerto ha usado. La próxima vez que lo conecte, use el mismo puerto.

- 2 Inicie el programa Configurador PI.
- 3 Asegúrese que el sensor a conectar está apagado.

Compruebe que el LED interno del sensor no parpadea, y el contacto de agua no está activado en modo alguno.

- 4 Conecte la pinza positiva (rojo) del cable de programación a una de las anillas de sujeción positivas del sensor (marcada con un signo más).
- 5 Conecte la pinza negativa (negro) del cable de programación a una de las anillas de fijación negativas del sensor (marcada con un signo menos).
- **6** Pulse **Establecer Comunicación**, y espere a que la aplicación Configurador PI se conecte con el sensor.

#### Establecer comunicación

Cuando se establece la comunicación, la aplicación Configurador PI se adaptará automáticamente al sensor conectado. Lo que significa que los botones y pantallas que no son aplicables para el sensor no estarán disponibles.

7 Observe que la información proporcionada por el sensor se lee y se muestra por el Configurador PI.

Si hay un mal funcionamiento, se le notificará en consecuencia.

# Configuración del Sensor

Esta sección incluye los procedimientos estándar relacionados con la configuración del sensor.

- Cómo realizar una configuración básica en la página 20
- Cómo realizar una configuración de Comunicación Doble en la página 21
- Cómo realizar una configuración de Geometría en la página 23
- Cómo cargar los valores por defecto en la página 26

# Cómo realizar una configuración básica

Una vez que el sensor se ha conectado al ordenador, y se ha establecido la comunicación, puede usar la aplicación Configurador PI para cambiar los parámetros básicos del sensor.

Nota

*Cuando el Configurador PI está configurado para uso en modo Usuario, éstos son los únicos ajustes que le está permitido cambiar.* 

- → Acerca de la configuración del sensor en la página 7
- 1 Inicie la aplicación Configurador PI, y conecte el sensor al ordenador con el cable de programación.
  - → Conectar el sensor en la página 18
- 2 Pulse Establecer Comunicación, y espere a que la aplicación Configurador PI se conecte con el sensor.

Establecer comunicación

Cuando se establece la comunicación, la aplicación Configurador PI se adaptará automáticamente al sensor conectado. Lo que significa que los botones y pantallas que no son aplicables para el sensor no estarán disponibles.

3 Pulse el botón Leer Sensor.

Leer sensor

Observe que los parámetros de configuración del sensor actual se presentan en los campos correspondientes.

4 Si es necesario, seleccione un nuevo canal de comunicación en la casilla Canal.

Canal 15

5 Si es necesario, seleccione una nueva cadencia de actualización en la casilla Actualización.

Cadencia actualización	Rápida
------------------------	--------

6 Pulse el botón Programar Sensor para subir los nuevos parámetros.

Programar sensor

7 Pulse el botón **Finalizar Comunicación** para desactivar la comunicación entre el ordenador y el sensor.

Finalizar comunicación

8 Desconecte las pinzas del sensor.

Si no desea programar otros sensores, desconecte por completo el cable de programación, y cierre la aplicación Configurador PI.

# Cómo realizar una configuración de Comunicación Doble

Estos procedimientos explican cómo configurar un sensor Comunicación Doble con sus correspondientes sensores Remotos.

Observe la información acerca de los sensores Comunicación y Remoto incluida en el capítulo *Introducción*.

#### Temas

- Configuración de sensor Comunicación Doble en la página 21
- Configuración de sensores Remotos en la página 22

#### Temas relacionados

• Configuración de sensores de Comunicación y Remoto en la página 9

#### Configuración de sensor Comunicación Doble

Este procedimiento explica cómo configurar un sensor Comunicación Doble.

- 1 Inicie la aplicación Configurador PI, y conecte el sensor al ordenador con el cable de programación.
  - $\rightarrow$  Conectar el sensor en la página 18
- 2 Pulse Establecer Comunicación, y espere a que la aplicación Configurador PI se conecte con el sensor.

#### Establecer comunicación

Cuando se establece la comunicación, la aplicación Configurador PI se adaptará automáticamente al sensor conectado. Lo que significa que los botones y pantallas que no son aplicables para el sensor no estarán disponibles. 3 Pulse el botón Leer Sensor.

Leer sensor

Observe que los parámetros de configuración del sensor actual se presentan en los campos correspondientes.

4 Si es necesario, seleccione nuevos canales de comunicación en las dos casillas Canal.

Canal 🔷 15

Los dos canales de comunicación se utilizan para leer la información desde el sensor Comunicación Doble. Éstos se identifican sólo como #1 y #2.

5 Si es necesario, seleccione una nueva cadencia de actualización en la casilla Actualización.



- 6 Si es necesario, seleccione la combinación de sensor Remoto en la casilla Remoto.
  - a Puede usar las combinaciones Remoto 1 y 3 ó 2 y 4.
  - **b** El número identifica el sensor Remoto a usar, y el sensor Remoto <u>debe</u> configurarse con el número correspondiente.
  - c La combinación que seleccione aquí <u>debe</u> coincidir con los dos sensores Remotos que desea usar. Por ejemplo, si selecciona la combinación **1 y 3**, los dos sensores Remotos a usar deben configurarse como #1 y #3.
- 7 Si aplica, pulse para cambiar Modo Escucha a *Doble*.
- 8 Pulse el botón Programar Sensor para subir los nuevos parámetros.

Programar sensor

**9** Pulse el botón **Finalizar Comunicación** para desactivar la comunicación entre el ordenador y el sensor.

#### Finalizar comunicación

10 Desconecte las pinzas del sensor.

Si no desea programar otros sensores, desconecte por completo el cable de programación, y cierre la aplicación Configurador PI.

#### Configuración de sensores Remotos

Este procedimiento explica cómo configurar los sensores Remoto para su uso con un sensor Comunicación Doble.

- 1 Inicie la aplicación Configurador PI, y conecte el sensor al ordenador con el cable de programación.
  - → *Conectar el sensor* en la página 18

2 Pulse Establecer Comunicación, y espere a que la aplicación Configurador PI se conecte con el sensor.

Establecer comunicación

Cuando se establece la comunicación, la aplicación Configurador PI se adaptará automáticamente al sensor conectado. Lo que significa que los botones y pantallas que no son aplicables para el sensor no estarán disponibles.

3 Pulse el botón Leer Sensor.

Leer sensor

Observe que los parámetros de configuración del sensor actual se presentan en los campos correspondientes.

- 4 Si es necesario, seleccione el número del sensor Remoto en la casilla Remoto.
  - El sensor Comunicación Doble puede usar las combinaciones Remoto 1 y 3 ó 2 y 4.
  - La selección que haga aquí <u>debe</u> coincidir con lo que ha seleccionado para el sensor Comunicación Doble. Por ejemplo, si ha seleccionado la combinación 2 y 4, debe configurar un sensor Remoto como #2, y uno como #4.
- 5 Pulse el botón Programar Sensor para subir los nuevos parámetros.

Programar sensor

6 Pulse el botón **Finalizar Comunicación** para desactivar la comunicación entre el ordenador y el sensor.

Finalizar comunicación

- 7 Desconecte las pinzas del sensor.
- 8 Repita el mismo procedimiento para el segundo sensor Remoto.
- 9 Desconecte las pinzas del sensor.

Si no desea programar otros sensores, desconecte por completo el cable de programación, y cierre la aplicación Configurador PI.

# Cómo realizar una configuración de Geometría

Estos procedimientos explican cómo configurar un sensor de Geometría con sus correspondientes unidades Mini-R.

Tenga en cuenta la información sobre el sensor de Geometría incluida en el capíitulo *Introducción*.

#### Temas

• Configuración de Geometría en la página 24

• *Configuración de Mini–R* en la página 25

#### Temas relacionados

• Configuración de sensores de Geometría y Mini-R en la página 9

#### Configuración de Geometría

Este procedimiento explica cómo configurar un sensor de Geometría.

- 1 Inicie la aplicación Configurador PI, y conecte el sensor al ordenador con el cable de programación.
  - $\rightarrow$  Conectar el sensor en la página 18
- 2 Pulse Establecer Comunicación, y espere a que la aplicación Configurador PI se conecte con el sensor.

Establecer comunicación

Cuando se establece la comunicación, la aplicación Configurador PI se adaptará automáticamente al sensor conectado. Lo que significa que los botones y pantallas que no son aplicables para el sensor no estarán disponibles.

**3** Pulse el botón Leer Sensor.

Leer sensor

Observe que los parámetros de configuración del sensor actual se presentan en los campos correspondientes.

4 Si es necesario, seleccione unos nuevos canales de comunicación en las dos casillas **Canal**.

Canal	15
Callal	15

Los dos canales de comunicación se usan para leer la información del sensor Comunicación Doble. Éstos sólo son identificados como #1 y #2.

5 Si es necesario, seleccione una nueva cadencia de actualización en la casilla Actualización.

	Cadencia actualización	Rápida
--	------------------------	--------

6 Si es necesario, seleccione la combinación Mini–R en la casilla Mini-R.

Mini-R

1 y 3

- a Puede usar las combinaciones Mini–R 1 y 3 ó 2 y 4.
- **b** El número identifica los sensores Mini–R a usar, y el sensor de Geometría <u>debe</u> configurarse entonces con el número correspondiente.
- c La combinación que seleccione aquí <u>debe</u> coincidir con los sensores Mini–R que desee usar. Por ejemplo, si selecciona la combinación **1 y 3**, los dos sensores Mini–R a usar deben configurarse como #1 y #3.
- 7 Pulse el botón **Programar Sensor** para subir los nuevos parámetros.

Programar sensor

8 Pulse el botón Finalizar Comunicación para desactivar la comunicación entre el ordenador y el sensor.

Finalizar comunicación

9 Desconecte las pinzas del sensor.

Si no desea programar otros sensores, desconecte por completo el cable de programación, y cierre la aplicación Configurador PI.

#### Configuración de Mini-R

Este procedimiento explica cómo configurar los sensores Mini-R para su uso con el sensor de Geometría.

- 1 Inicie la aplicación Configurador PI, y conecte el sensor al ordenador con el cable de programación.
  - → Conectar el sensor en la página 18
- 2 Pulse Establecer Comunicación, y espere a que la aplicación Configurador PI se conecte con el sensor.

Establecer comunicación

Cuando se establece la comunicación, la aplicación Configurador PI se adaptará automáticamente al sensor conectado. Lo que significa que los botones y pantallas que no son aplicables para el sensor no estarán disponibles.

3 Pulse el botón Leer Sensor.

Leer sensor

Observe que los parámetros de configuración del sensor actual se presentan en los campos correspondientes.

4 Si se necesita, seleccione el número de sensor Mini–R en la casilla Mini–R.

- El sensor Geometría puede usar las combinaciones Mini–R 1 y 3 ó 2 y 4.
- La selección que haga aquí <u>debe</u> coincidir con la combinación que ha seleccionado para el sensor Geometría. Por ejemplo, si ha elegido la combinación 2 y 4, debe configurar un sensor Mini–R como #2, y uno como #4.
- 5 Pulse el botón Programar Sensor para subir los nuevos parámetros.

Programar sensor

6 Pulse el botón **Finalizar Comunicación** para desactivar la comunicación entre el ordenador y el sensor.

Finalizar comunicación

- 7 Desconecte las pinzas del sensor.
- 8 Repita el mismo procedimiento para el segundo sensor Mini–R.
- 9 Desconecte las pinzas del sensor.

Si no desea programar otros sensores, desconecte por completo el cable de programación, y cierre la aplicación Configurador PI.

# Cómo cargar los valores por defecto

Una vez que el sensor está conectado al ordenador, y ha establecido la comunicación, puede usar la aplicación Configurador PI para cargar los valores por defecto del sensor.

Nota \_\_

Cuando el Configurador PI está configurado para usarse en modo Usuario, éstos són los únicos ajustes que le están permitido cambiar.

- → Acerca de la configuración del sensor en la página 7
- 1 Inicie la aplicación Configurador PI, y conecte el sensor al ordenador con el cable de programación.
  - → Conectar el sensor en la página 18
- 2 Pulse Establecer Comunicación, y espere a que la aplicación Configurador PI se conecte con el sensor.

Establecer comunicación

Cuando se establece la comunicación, la aplicación Configurador PI se adaptará automáticamente al sensor conectado. Lo que significa que los botones y pantallas que no son aplicables para el sensor no estarán disponibles. 3 Pulse el botón Leer Sensor.

Leer sensor

Observe que los parámetros de configuración del sensor actual se presentan en los campos correspondientes.

4 Pulse el botón Valores por Defecto para recuperar los valores por defecto del sensor actual.

Valores por defecto

5 Pulse el botón Programar Sensor para subir los nuevos parámetros.

Programar sensor

6 Pulse el botón **Finalizar Comunicación** para desactivar la comunicación entre el ordenador y el sensor.

Finalizar comunicación

7 Desconecte las pinzas del sensor.

Si no desea programar otros sensores, desconecte por completo el cable de programación, y cierre la aplicación Configurador PI.

# Procedimientos de Software

Las actualizaciones de software son útiles si su Configurador PI falla, y sospecha de un error de software. También se requiere una actualización siempre que se modifica el software Configurador PI.

Si tiene problemas durante la instalación o actualización del software, escriba los parámetros de instalación. Quite completamente el software Configurador PI, y a continuación instálelo desde cero.

#### Temas

- Cómo instalar el software Configurador PI en la página 27
- *Cómo obtener la licencia Configurador PI* en la página 28
- Cómo actualizar el software Configurador PI en la página 28
- Cómo quitar el software Configurador PI en la página 28

## Cómo instalar el software Configurador PI

Use este procedimiento si es necesario instalar el software en un nuevo ordenador.

1 Encienda el ordenador.

2 Inserte el CD-ROM Configurador PI.

Si su ordenador no dispone de un lector de CD o DVD, copie los archivos desde el CD a una memoria USB.

3 Observe que se abre el programa de instalación.

Si el programa de instalación no se abre automáticamente, use un administrador de archivos para acceder al CD o a la memoria USB. Pulse dos veces en el archivo **Setup.exe** para iniciar la instalación.

- 4 Deje que el programa de instalación se ejecute. Siga las instrucciones proporcionadas.
- 5 Una vez que se ha completado la instalación, pulse dos veces en el icono del programa en el escritorio para iniciar la aplicación.
- 6 Si utiliza el sistema operativo Windows 7:
  - **a** Observe que **Windows 7 Firewall** abrirá una ventana de diálogo solicitando información sobre la red.
  - **b** Seleccione *Pública*, y pulse **Permitir acceso**.

# Cómo obtener la licencia Configurador PI

No necesita licencia. La utilidad Configurador PI es gratis.

# Cómo actualizar el software Configurador PI

Use este procedimiento si desea instalar de nuevo el software, o recibe un nuevo CD-ROM con una actualización de software.

- 1 Siga el procedimiento de instalación del software.
  - → Cómo instalar el software Configurador PI en la página 27

# Cómo quitar el software Configurador PI

Puede que quiera quitar el software Configurador PI de su ordenador.

1 Siga las funciones del sistema operativo para eliminar el software.

# Referencias de Comandos

Qué características están disponibles cuando se usa el programa Configurador PI depende del modo de funcionamiento actual y del tipo de sensor conectado. Todos los comandos se describen aquí.

#### Temas

- Comandos de comunicación en la página 31
  - Establecer Comunicación en la página 31
  - Leer Sensor en la página 31
  - Programar Sensor en la página 32
  - Finalizar la Comunicación en la página 32
  - Valores por Defecto en la página 32
- Comandos de Configuración en la página 34
  - Sensor en la página 34
  - Actualización en la página 34
  - Medida en la página 35
  - *Canal* en la página 35
  - Control de Pulso en la página 36
  - Remoto en la página 36
  - *Mini-R* en la página 37
  - Control del LED en la página 37
  - Número en la página 38
  - Mostrar Canal en la página 39
  - Modo Escucha en la página 40
- Pantallas de Parámetros en la página 41
  - Número de Serie en la página 41
  - Voltaje de Batería en la página 41
  - Temperatura del Sensor en la página 43
  - Temperatura de Batería en la página 43
  - Versión de Software en la página 43
  - Tipo de Batería en la página 44

- Función FPGA en la página 44
- Versión FPGA en la página 44
- Capacidad de la Batería en la página 44
- Comandos menú Archivo en la página 45
  - Configuar el Puerto de Comunicación en la página 45
  - Idioma en la página 45
  - \_
  - Salir en la página 45
- Comandos del menú Ayuda en la página 47
  - Ayuda en la página 47
  - Acerca de en la página 47

# Comandos de comunicación

Los comandos en el grupo Comunicación se describen más abajo.

- Establecer Comunicación en la página 31
- Leer Sensor en la página 31
- Programar Sensor en la página 32
- Finalizar la Comunicación en la página 32
- Valores por Defecto en la página 32

# Establecer Comunicación

Este botón inicia el contacto entre el ordenador y un sensor bien cargado mediante el envío de un comando "despertar".

#### Establecer comunicación

Cuando se establece la comunicación en los dos sentidos pasa lo siguiente:

- La luz indicadora (en la esquina inferior derecha de la ventana) se encenderá y apagará cada dos segundos.
- El LED dentro del sensor conectado se iluminará cada dos segundos.
- El sensor cargará sus datos de configuración actuales al ordenador. La información se muestra en los distintos campos en la ventana de diálogo principal.

Para que funcione, pulse el botón **Establecer Comunicación**. Compruebe que los campos muestran los parámetros de configuración actuales del sensor conectado.

Para finalizar la comunicación con el sensor, pulse el botón Finalizar Comunicación.

#### **Temas relacionados**

• Finalizar la Comunicación en la página 32

## Leer Sensor

Este botón pide que los datos de configuración actuales en el sensor se envíen desde el sensor al ordenador.

Leer sensor

Cuando se pulsa el botón Leer Sensor, el sensor descargará su información al ordenador. Estos datos se muestran en los campos de parámetros específicos.

Para que funcione, pulse el botón Leer Sensor. Compruebe que los campos correspondientes se rellenan con los datos del sensor conectado.

#### Nota \_\_

```
Antes de leer los datos del sensor, debe establecerse la comunicación entre el ordenador y el sensor.
```

# Programar Sensor

Este botón se utiliza para cargar el sensor conectado en este momento con los nuevos parámetros seleccionados (los que se muestran actualmente).

Programar sensor

Esta operación no se puede deshacer, sin embargo, la información de estado anterior del sensor y la configuración de parámetros está todavía disponible en la ventana de diálogo principal y puede introducirse de nuevo si es necesario.

Para que funcione, pulse el botón **Programar Sensor**. Compruebe que los campos correspondientes se rellenan con los datos del sensor conectado.

Nota

Antes de cargar la nueva configuración del sensor, se debe haber establecido la comunicación entre el ordenador y el sensor.

# Finalizar la Comunicación

Pulsar este botón para finalizar el flujo de datos serie entre el sensor y el procesador.

Finalizar comunicación

Para que funcione: pulse el botón **Finalizar Comunicación** para desactivar la comunicación, a continuación desconectar el cable. Si desconecta el cable antes de finalizar el flujo de datos, el Configurador PI emitirá un mensaje de error.

# Valores por Defecto

Este parámetro se usa para restaurar los valores por defecto del sensor, según el tipo de sensor conectado en ese momento.

#### Valores por defecto

Los valores por defecto incluyen:

- Canal de Comunicación.
- Control de LED
- Control de Pulso
- Cadencia de Actualización

- Remoto
- Mostrar canal al arrancar

Para que funcione, pulsar el botón Valores por Defecto para cargar los parámetros, A continuación, pulsar el botón Programar Sensor para programar el sensor conectado con los nuevos parámetros.

#### **Temas relacionados**

- Canales de comunicación y cadencia de actualización por defecto en la página 7
- Programar Sensor en la página 32

# Comandos de Configuración

Los comandos en el grupo Configuración se describen más abajo.

- Sensor en la página 34
- Actualización en la página 34
- *Medida* en la página 35
- Canal en la página 35
- Control de Pulso en la página 36
- *Remoto* en la página 36
- *Mini-R* en la página 37
- Control del LED en la página 37
- *Número* en la página 38
- Mostrar Canal en la página 39
- Modo Escucha en la página 40

## Sensor

Este campo muestra si el tipo de sensor conectado al procesador y a la utilidad Configurador PI es un sensor Simple o Doble.

Sensor

Simple

No le está permitido cambiar este parámetro.

# Actualización

Este parámetro se usa para seleccionar una cadencia de actualización de datos del sensor conectado.

#### Nota \_

Éste es un parámetro clave. A menos que la frecuencia de actualización de datos definida en el sensor coincida con la frecuencia definida en el sistema PI huésped, ¡la comunicación no funcionará!



La frecuencia de actualización de datos es el intervalo de tiempo entre cada transmisión desde el sensor con los datos medidos. La frecuencia seleccionada debe coincidir con el ajuste correspondiente en la configuración del sistema PI.

Para que funcione, pulse la casilla **Actualización** para seleccionar la frecuencia deseada. A continuación, pulse el botón **Programar Sensor** para programar el sensor conectado con el nuevo parámetro de frecuencia de actualización de datos.

#### **Temas relacionados**

- Acerca de la configuración del sensor en la página 7
- *Programar Sensor* en la página 32

# Medida

Este campo muestra el tipo de medida realizada por el sensor conectado al procesador y a la utilidad Configurador PI.

- Si el sensor conectado es del tipo "simple", sólo uno de los campos Medida se rellenará.
- Si el sensor conectado es del tipo "doble", los dos campos de Medida se rellenarán.

Tipo de sensor 1	Geometría
------------------	-----------

No puede modificar los contenidos de este campo.

# Canal

Este parámetro le permite redefinir el canal de comunicación del sensor.

- Si el sensor conectado es del tipo "simple", sólo uno de los campos Canal deberá ser rellenado.
- Si el sensor conectado es del tipo "dual", los dos campos Canal deberán ser rellenados.

Nota \_

Éste es un parámetro clave. A menos que el canal de comunicación definido en el sensor coincida con el canal definido en el sistema PI huésped, ¡la comunicación no funcionará!

Canal

15	
15	

Los sensores envían información usando frecuencias específicas, cada una designada como un canal individual. Los sensores PI y PS disponen de 30 para elegir, y los sensores FA701 disponen de cuatro. El rango de frecuencia para estos canales son de 43.5 a 49.5 kHz para los sistema PI y PS, y de 70 a 80 kHz para los sistemas FA710.

Para que funcione, pulse la flecha arriba o abajo en la casilla **Canal** hasta que se muestre el canal deseado. Pulse el botón **Programar Sensor** para programar el sensor conectado con el nuevo parámetro número de canal. Por último, compruebe que el campo se ha actualizado con el nuevo parámetro.

#### Ajustes especiales

1 Los sensores de comunicación pueden programarse para comunicar con sensores Remoto #1 ó #2. Éstos deben estar etiquetados de manera conforme ya que deben usarse en parejas y no pueden intercambiarse. Es importante recordar redefinir el canal de comunicación Comunicación 2.

- 2 Los sensores de Comunicación programados como Comunicación Doble tiene dos ajustes del canal de comunicación.
- 3 Los sensores dobles tienen dos ajustes del canal de comunicación.

#### **Temas relacionados**

- Acerca de la configuración del sensor en la página 7
- Programar Sensor en la página 32

## Control de Pulso

Este parámetro sólo está disponible para los sensores de profundidad.

Control de transmición Siempre

El parámetro se utiliza para controlar cuándo un sensor emitirá un pulso (transmite una señal acústica). Por ejemplo, se puede inhabilitar el sensor de ser activado de manera inadvertida cuando está tendido en una red húmeda en la cubierta (una profundidad de menos de dos metros) para prolongar la duración de la batería. Los parámetros disponibles son:

- **Siempre**: El sensor emitirá pulsos en todas las profundidades durante el funcionamiento normal.
- **Profundidad > 2 m**: El sensor emitirá pulsos sólo cuando está a una profundidad medida de más de dos metros (desplegado).

No puede cambiar este ajuste.

## Remoto

Este parámetro sólo está disponible para sensores de Comunicación, Comunicación Doble y Remoto. El parámetro permite seleccionar los canales usados para comunicar entre los sensores de Comunicación y Remotos.

Nota \_\_

Éstos son parámetros clave cuando trabaja con sensores de Comunicación y Remoto. Asegúrese que se seleccionan los canales correctos para todos los sensores. Si se eligen los parámetros incorrectos, los sensores no pordrán comunicar entre ellos, y la Unidad de Operador PI mostrará " $\pm \pm \pm$ ".

Remote 1
----------

Cuando se conecta un sensor de Comunicación, la casilla Remoto se usa para seleccionar con qué sensor(es) Remoto se comunicará el sensor de Comunicación. En un sistema de una sola red, puede seleccionar 1 ó 2. En un sistema "twin trawl" y doble "twin trawl", debe seleccionar entre par 1 y 3 o par 2 y 4.

• Cuando se conecta un sensor Remoto, debe usar la casilla **Remoto** para definir el número de identificación que usará el sensor. éste puede ser cualquier número entre 1 y 4.

Para que funcione, pulse la casilla **Remoto** para seleccionar el valor deseado. A continuación, pulse el botón **Programar Sensor** para programar el sensor conectado con el nuevo parámetro.

#### **Temas relacionados**

- Cómo realizar una configuración de Comunicación Doble en la página 21
- Programar Sensor en la página 32

## Mini-R

Este parámetro sólo está disponible para el sensor de Geometría. El parámetro permite la selección de los respondedores Mini-R usados para hacer las medidas del sensor.

#### Nota \_

Éstos son parámetros clave cuando trabaja con sensores de Geometría. Asegúrese que selecciona los respondedores Mini-R adecuados. En caso de elegir los parámetros incorrectos, el sensor de Geometría no podrá comunicar con los respondedores, la Unidad de Operador del PI mostrará " $\pm \pm \pm$ ".



Cuando un sensor de Geometría está conectado, la casilla **Mini-R** se usa para seleccionar con cuál de los dos respondedores comunicará el sensor de Geometría.

Para que funcione, pulse la casilla **Remoto** próxima para seleccionar el valor deseado. A continuación, pulse el botón **Programar Sensor** para programar el sensor conectado con el nuevo parámetro.

#### **Temas relacionados**

- Cómo realizar una configuración de Comunicación Doble en la página 21
- Programar Sensor en la página 32

# Control del LED

Este botón muestra el comportamiento actual del LED interno del sensor conectado durante los modos de funcionamiento normal, carga y comunicación. El valor no puede alterarse.

```
Control del LED
```

Sólo al activar

Los parámetros del LED de sensor son:

- Sólo Arranque: El LED sólo se iluminará (parpadea su código de identificación) cuando se alimenta. No se encenderá durante el funcionamiento normal.
- Sólo cuando muestrea: El LED sólo se iluminará cuando transmite datos.
- Cuando <2 m: El LED parpadeará cada vez que el sensor transmite datos, pero sólo cuando está a una profundidad de menos de dos metros. Este parámetro sólo está disponible para sensores de profundidad.
- Siempre: Si el sensor está desactivado para transmisión en profundidades menores de dos metros por el parámetro Control de Pulso establecido a Profundidad < 2 m, este parámetro Siempre hace que el LED del sensor se ilumine en profundidades de menos de dos metros incluso cuando el sensor no transmite.

# Número

Este parámetro sólo está disponible para sensores Remotos y Mini-R. El parámetro permite seleccionar el número de Remoto o de Mini-R: 1, 2 3 ó 4.

Para los sensores Remotos, este parámetro se aplicará de la siguiente forma:

- Remoto1 se usa con un sensor Comunciación configurado para comunicar con un Remoto 1, y como uno de los dos sensores Remoto usado con un Comunicación Doble 1.
- Remoto 2 se usa con un sensor Comunicación configurado para comunicar con un Remoto 2, y como uno de los dos sensores Remoto usado con un Comunicación Doble 2.
- Remoto 3 se usa con un sensor Comunicación configurado para comunicar con un Remoto 3, y como uno de los dos sensores Remoto usado con un Comunicación Doble 1 .
- Remoto 4 se usa con un sensor Comunicación configurado para comunicar con un Remoto 4, y como uno de los dos sensores Remoto usado con un Comunicación Doble 2.

El sensor de Geometría utiliza Mini-Rs en las combinaciones 1 y 3 y 2 y 4.

Nota \_

Éstos son parámetros clave cuando trabaja con sensores de Comunicación y Remotos. Asegúrese que se seleccionan los canales correctos para todos los sensores. En caso de elegir los parámetros incorrectos, los sensores no podrán comunicarse entre ellos, y la Unidad de Operador PI mostrará " $\pm \pm \pm$ ".

Número	1

Para que funcione, pulse la casilla **Número** para seleccionar el valor deseado. A continuación, pulse el botón **Programar Sensor** para programar el sensor conectado con el nuevo parámetro.

#### **Temas relacionados**

• Acerca de la configuración del sensor en la página 7

• Programar Sensor en la página 32

# Mostrar Canal

Este botón muestra si el sensor, cuando se conecta por primera vez, indicará su código de identificación de canal usando el LED interno. El ajuste no puede cambiarse.

Mostrar canal

Desactivar

Cuando esta función está habilitada, el sensor indicará el número del canal de comunicación actual cuando arranca en el modo normal (no en los modos de carga o comunicación). Esta función también puede activarse tocando la tapa del sensor y la anilla de carga a la vez. Cuando está activado, el sensor responderá con el parpadeo del LED con los códigos de identificación individuales como sigue:

- 1 Un destello largo: Tiene una duración de aproximadamente 1 segundo.
- 2 Un destello de inicio: Éste indica que el primer dígito del número de canal viene a continuación
- 3 Ninguno, uno, dos o tres destellos cortos: El número de destellos indica el primer dígito del número de canal programado.
- 4 Un segundo destello de inicio: Éste indica que el segundo dígito del número de canal viene a continuación.
- 5 Ninguno a nueve destellos cortos: El número de destellos indica el segundo dígito del número de canal programado.

#### Figura 2 Mostrar canal, ejemplo; Canal #16 en el inicio



- A Un "destello largo" de un segundo
- **B** Un "destello" de inicio
- **C** Un "destello corto" (el primer dígito de 16 es 1)
- **D** Un "destello" de inicio
- E Seis "destellos cortos" (el segundo dígito de 16 es 6)

Empieza el funcionamiento normal.

#### Figura 3 Mostrar canal, ejemplo; Canal #2 en el inicio



- **A** Un "destello largo" de un segundo
- **B** Un "destello" de inicio
- **C** Ningún destello corto (el primer dígito de 02 es 0)
- **D** Un "destello" de inicio
- E Dos destellos cortos (el segundo dígito de 02 es 2)

Empieza el funcionamiento normal.

# Modo Escucha

Este parámetro sólo es válido para los sensores Remoto Mk.1.

Se usa para definir la frecuencia con que el sensor está a la escucha de interrogaciones acústicas del sensor Comunicación. En un sistema de arrastre simple, estas interrogaciones son menos frecuentes que en un sistema de red doble.

Si utiliza el sensor Remoto en una aplicación de red simple, puede seleccionar *Simple* para conservar la batería. Si utiliza el sensor en una aplicación de red doble, debe establecer este parámetro a *Doble*.

Modo de audición Simple

# Pantallas de Parámetros

Las pantallas incluidas en el grupo Parámetro se describen más abajo.

- Número de Serie en la página 41
- Voltaje de Batería en la página 41
- Temperatura del Sensor en la página 43
- *Temperatura de Batería* en la página 43
- Versión de Software en la página 43
- Tipo de Batería en la página 44
- Función FPGA en la página 44
- Versión FPGA en la página 44
- Capacidad de la Batería en la página 44

# Número de Serie

El campo **Número de Serie** muestra el número de serie del sensor conectado actualmente al programa Configurador PI.

Usted no puede cambiar esta información.

Número de serie
-----------------

Nota \_\_\_

El número de serie en los **Sensores PS** no puede ser averiguado por medio de esta función.

# Voltaje de Batería

El campo **Voltaje de Batería** muestra el voltaje de la batería en el sensor conectado actualmente al programa Configurador PI. Usted no puede cambiar esta información.

Voltaje de la batería



El voltaje indicado dependerá del tipo de sensor. En las tablas se proporciona un resumen de los tipos de sensores y baterías.

Nota \_\_

Si el voltaje en un sensor cargado recientemente no es superior al 50% del valor de la capacidad, debería reemplazarse la batería.

Si se permite que la batería del sensor se descargue por debajo de los 9 Vdc, se dañará.

Sensor	Tipo de Batería	Carga completa	50% de capacidad	Descargado
PI Contacto con el Fondo	Carga Normal	> 13,5 V	≈ 12,8 V	< 11,5 V
PI Profundidad	Carga Normal	> 13,5 V	≈ 12,8 V	< 11,5 V
PI Captura	Carga Normal	> 13,5 V	≈ 12,8 V	< 11,5 V
PI Temperatura	Carga Normal	> 13,5 V	≈ 12,8 V	< 11,5 V

### Tabla 3Tipos de Baterías en Sensores PS

# Tabla 4Tipos de Baterías en Sensores Tipo S de PI

Sensor	Tipo de Batería	Carga completa	50% de capacidad	Descargado
PI Contacto con el Fondo	Carga Rápida	> 13,5 V	≈ 12,8 V	< 11,5 V
PI Profundidad	Carga Rápida	> 13,5 V	≈ 12,8 V	< 11,5 V
PI Captura	Carga Rápida	> 13,5 V	≈ 12,8 V	< 11,5 V
PI Temperatura	Carga Rápida	> 13,5 V	≈ 12,8 V	< 11,5 V
PI Remoto Mk.1	Carga Rápida	> 13,5 V	≈ 12,8 V	< 11,5 V
PI Remoto Mk.2	Remoto Mk.2	> 13,5 V	≈ 12,8 V	< 11,5 V

# Tabla 5Tipos de Baterías en Sensores tipo L de PI

Sensor	Tipo de Batería	Carga completa	50% de capacidad	Descargado
PI Altura	PI Altura	> 12,1 V	≈ 11,5 V	< 10,3 V
PI CercoSonda	PI Altura	> 12,1 V	≈ 11,5 V	< 10,3 V
PI Comunicación/Profundidad	PI Altura	> 12,1 V	≈ 11,5 V	< 10,3 V
PI Remoto/Profundidad	PI Altura	> 12,1 V	≈ 11,5 V	< 10,3 V
PI Comunicación Mk.1	Comunicación Mk.1	> 13,5 V	≈ 12,8 V	< 11,5 V
PI Comunicación Mk.2	PI Altura	> 12,1 V	≈ 11,5 V	< 10,3 V

# Temperatura del Sensor

El campo **Temperatura del Sensor** muestra la temperatura medida dentro del sensor que está conectado actualmente al programa Configurador PI. Usted no puede cambiar esta información.

Temp. de la sensor	14.6
--------------------	------

La temperatura siempre se da en °C.

Nota \_\_\_\_\_

*Observe las limitaciones de temperatura indicadas para la carga del sensor. Éstas se incluyen con el cargador.* 

# Temperatura de Batería

El campo **Temperatura de Batería** muestra la temperatura de la batería en el sensor conectado actualmente al programa Configurador PI. Usted no puede cambiar esta información.

Temp. de la batería	17.2
---------------------	------

La temperatura siempre se da en °C.

Nota \_\_\_

*Observe las limitaciones de temperatura propocionadas para la carga del sensor. Se incluyen con el cargador.* 

# Versión de Software

El campo Versión de Software muestra la versión actual del software de control en el sensor conectado actualmente al programa Configurador PI. Usted no puede cambiar esta información.



Consejo \_\_\_

Este campo no muestra la versión de software actual del programa Configurador PI. Para encontrar esta información, seleccione Ayuda →Acerca de en el menú principal.

# Tipo de Batería

El campo **Tipo de Batería** muestra el tipo de batería en el sensor conectado actualmente al programa Configurador PI. Usted no puede cambiar esta información.



# Función FPGA

El campo **Función FPGA** muestra la función actual del software de procesamiento en el sensor conectado al programa Configurador PI. Usted no puede cambiar esta información. Los valores típicos son:

- Altura
- Comunicación/Remoto
- Remoto
- Geometría

### Función FPGA Geometría

La abreviatura FPGA significa "Field Programmable Gate Array".

# Versión FPGA

El campo **Versión FPGA** muestra la versión actual del software de procesamiento en el sensor conectado actualmente al programa Configurador PI. Usted no puede cambiar esta información.

La abreviatrua FPGA significa "Field Programmable Gate Array".

# Capacidad de la Batería

El campo **Capacidad de Batería** muestra la capacidad de la batería en el sensor conectado actualmente al programa Configurador PI. La capacidad se indica en mA. Usted no puede cambiar esta información.

```
Capacidad de batería 1700
```

# Comandos menú Archivo

Los comandos en el menú Archivo se describe más abajo.

- Configuar el Puerto de Comunicación en la página 45
- *Idioma* en la página 45
- •
- *Salir* en la página 45

# Configuar el Puerto de Comunicación

Este comando en el menú **Archivo** abre la ventana de diálogo **Configurar Puerto Com**. La barra de selección integrada se usa para designar en qué puerto COM (COM1 a COM8) se ha conectado el cable de programación. COM1 es el valor por defecto de fábrica y el parámetro recomendado.

Para que funcione, pulsar el comando **Configurar puerto Com.** en el menú **Archivo**. A continuación use la casilla **Número de Puerto** disponible para elegir el puerto de comunicación adecuado. Si el puerto COM elegido no está disponible en el ordenador, un mensaje correspondiente le informará sobre ésto.

Tenga en cuenta que si cambia el puerto de comunicación, el ordenador puede tardar algún tiempo en identificar la nueva comunicación.

# Idioma

Este comando en el menú Archivo abre la ventana de diálogo Idoma.

La ventana de diálogo **Idioma** le permite seleccionar el idioma de funcionamiento. Al seleccionar un idioma diferente traducirá los botones del Configurador PI, la información, las funciones de ayuda y los datos del sensor conectado al idioma correspondiente.

Para que funcione, pulsar el comando Idioma en el menú Archivo. Pulse para selecionar el idioma, o pulse Cancelar para cerrar la ventana sin cambiar el idioma en uso actual.

# Ventana Depurar

Esta función sólo está disponible para los usuarios *Distribuidor* y *Fábrica*. La ventana le permite controlar el tráfico en la línea serie RS-232 entre el sensor y el ordenador.

## Salir

Puede salir de la aplicación Configurador PI desde dos lugares:

- Selecione Salir en el menú Archivo.
- Pulse el botón Salir en la esquina inferior derecha de la ventana principal.



Ambas opciones cerrarán la aplicación Configurador PI immediatamente. Si tiene un sensor conectado, se abortará la comunicación. Si ha introducido los parámetros, pero todavía no ha pulsado el botón **Programar Sensor**, los parámetros <u>no</u> serán guardados en el sensor.

# Comandos del menú Ayuda

Los comandos en el menú Ayuda se describen más abajo.

- Ayuda en la página 47
- Acerca de en la página 47

# Acerca de

Este comando en el menú Ayuda abre la ventana de diálogo Acerca de.

La ventana de diálogo Acerca de proporciona información relacionada con la versión de software actual del Configurador PI que tiene instalada.

Para que funcione, pulsar el comando Acerca de en el menú Ayuda.

# Ayuda

Este comando en el menú Ayuda abre la ayuda en línea sensible al contexto del Configurador PI.

La documentación del Configurador PI se proporciona en dos versiones: ayuda en línea en formato CHM, y una versión imprimible en formato pdf. La versión pdf también es interactiva. Se incluye en el CD del Configurador PI, y puede descargarse de la página www.simrad.com. ¡Los contenidos de estas dos versiones son idénticos!

En la ayuda en línea también se puede abrir pulsando <u>el botón derecho del ratón</u> en cualquiera de los botones de comando de la ventana principal.

# Mantenimiento

Este capítulo contiene la información relativa al mantenimiento, configuración y solución de problemas.

#### Temas

- Cable de interfaz PI CIC para USB en la página 48
- Cable de programación para RS-232 en la página 50
- Solución de problemas en la página 52

# Cable de interfaz PI CIC para USB

El Cable de Interfaz de Configurador PI (CIC) ofrece un método simple para conectar cualquier sensor a su ordenador usando el formato común de interfaz USB.

- Finalidad y preparación en la página 48
- Instrucciones de uso en la página 49
- Controlador de software en la página 50
- Identificación del puerto COM en la página 50

# Finalidad y preparación

El Cable de Interfaz del Configurador PI (CIC) le permite conectar un sensor PI a un puerto USB en su ordenador para programación y configuración del sensor.

El Cable de Interfaz del Configurador PI (CIC) incluye una pequeña caja negra con dos cables:

- Un cable tiene un cable USB "A" estándar. Este cable se conecta a cualquier puerto USB libre de su ordenador.
- El otro cable tiene unas pinzas de cocodrilo. Éstas se conectan al sensor. La pinza roja debe conectarse a la argolla positiva del sensor, mientras que la pinza negra debe conectarse a la argolla negativa.

Siempre que prepare un sensor para su configuración y/o carga asegúrese que el material de montaje unido a las anillas de carga no forma una conexión eléctrica, ya que ésto cortará la corriente de carga.

Figura 4 Cable de Interfaz de Configurador PI (CIC)



Para poder utilizar el Cable de Interfaz del Configurador PI debe instalar un controlador en su ordenador.

El controlador está incluido en el CD de software del **Configurador PI**. Puede descargar el CD desde <u>www.simrad.com</u>.

## Instrucciones de uso

Este procedimiento asume que se ha instalado el controlador de software para el Cable de Interfaz del Configurador PI (CIC).

- 1 Encienda el ordenador.
- 2 Conecte el enchufe USB "A" del Cable de Interfaz del Configurador PI (CIC) a un puerto USB libre en su ordenador.

Si puede, utilice el mismo puerto USB todas las veces.

Si es necesario, siga la Identificación del puerto COM en la página 50.

- 3 Inicie el programa Configurador PI.
- 4 En la aplicación Configurador PI, identifique y seleccione el puerto serie que se usará para programar y configurar el sensor.
- 5 Conecte la pinza positiva (roja) a una de las anillas positivas del sensor (identificadas con un símbolo más).
- 6 Conecte la pinza negativa (negra) a una de las anillas negativas del sensor (identificada con un símbolo menos).
- 7 Siga el procedimiento operativo para el programa Configurador PI.

# Controlador de software

Este procedimiento explica cómo instalar el controlador de software necesario para el Cable de Interfaz del Configurador PI (CIC).

El controlador está incluido en el CD de software del **Configurador PI**. Puede descargar el CD desde <u>www.simrad.com</u>.

- 1 Inserte el CD Configurador PI.
- 2 Abra un gestor de archivos para acceder a los archivos en el CD.
- 3 Localice el programa de instalación setup.exe para el controlador de software. Está ubicado en la carpeta pi cic driver en el CD Configurador PI.
- 4 Pulse dos veces en setup.exe para iniciar la instalación.
- 5 Siga las instrucciones que se indican en el programa de instalación.

# Identificación del puerto COM

Cuando utilice el programa Configurador PI con el Cable de Interfaz de Configurador PI (CIC), el ordenador le asignará automáticamente un puerto COM. Si cambia el puerto USB que utiliza, o si usa otros dispositivos USB en el mismo puerto USB, el sistema operativo puede asignar un puerto COM diferente la próxima vez que desee usar el Cable de Interfaz de Configurador PI (CIC). Dado que la aplicación Configurador PI requiere que identifique qué puerto COM usar, puede que tenga que averiguarlos.

- 1 Siga el siguiente procedimiento para Windows<sup>®</sup> XP<sup>®</sup>:
  - a Pulse el botón Inicio en la esquina inferior izquierda de su pantalla, seleccione Ajustes, y a continuación Panel de Control.
  - **b** Pulse dos veces en el icono Sistema.
  - c Pulse la pestaña Hardware, y a continuación el botón Administrador de Dispositivos.
  - **d** Abra **Puertos (COM & LPT)**, y localice el dispositivo Cable de Interfaz de Configurador PI (CIC) en su puerto COM asignado.
  - e Cierre todas las ventanas, e identifique el puerto COM cuando inicie la aplicación Configurador PI.
- 2 Siga el siguiente procedimiento para Windows<sup>®</sup> Vista<sup>®</sup>:
  - a Abra el Panel de Control, y selecciones Vista Clásica.
  - **b** Siga el mismo procedimiento que para Windows XP.

# Cable de programación para RS-232

Si no se tiene disponible un cable de programación Configurador PI, se puede hacer uno que lo sustituya como se describe a continuación.

¡Sin embargo, tenga en cuenta que no funciona en todos los ordenadores y sensores!

Sólo se pueden hacer cables de programación para ordenadores de sobremesa (fijos). Si desea utilizar un ordenador portátil, debe pedir el cable a Simrad. Se ha comprobado que algunos ordenadores de sobremesa tienen las mismas especificaciones de salida que los portátiles, usando una tensión más baja en la línea serie. Estos ordenadores, también requieren un cable de "portátil".

#### Figura 5 Cable de programación



- A El cable Rojo se conecta al pin 3 en el conector D
- **B** El cabel Azul se conecta el pin 5 en el conector D
- **C** Conector D de 9 pines hembra

Siga el siguiente procedimiento para fabricar un cable de programación para ordenadores de sobremesa.

Necesitará el siguiente material:

- Un conector Sub-D de 9 pines hembra
- Aproximadamente uno o dos metros de cable de 2 hilos
- Una resistencia de 3 kohms
- Dos pinzas de cocodrilo

Proceda como sigue:

- 1 Conecte el pin número tres (-3-) del conector Sub-D de 9 pines hembra a un extremo del terminal positivo (+) del cable de 2 hilos. En el otro extremo del terminal positivo (+), conecte la pinza positiva (roja).
- 2 Conecte el pin número cinco (-5-) del conector Sub-D de 9 pines hembra a un extremo del terminal negativo del cable de 2 hilos. En el otro extremo del negativo (-), conecte la pinza negativa (negra).
- 3 Conecte la resistencia de 3 kohms entre los pines número dos (-2-) y tres (-3-) del conector Sub-D de 9 pines hembra.
- 4 Compruebe la continuidad de las pinzas y de los correspondientes pines.

# Solución de problemas

La mayoría de problemas se pueden resolver fácilmente. Revise la interconexión, la configuración u otras complicaciones por medio de las siguientes directrices.

- El sensor conectado tiene la suficiente carga.
- El cable de programación del sensor PI es el correcto y está en buenas condiciones.
- El cable de programación del sensor PI está conectado al puerto COM del ordenador correctamente.
- El cable de programación del sensor PI está conectado al sensor correctamente.
- El cable de programación del sensor PI está conectado al puerto COM seleccionado en la casilla **Configurar Puerto Com**.
- Se ha seleccionado correctamente el modo de operación del programa Configurador PI.
- El tipo de sensor incluye las funciones y/o parámetros que se intentan programar.
- Se ha instalado correctamente la última versión de software del Configurador PI.

# Índice

#### A

Acerca de configutración del sensor, 7 descripción, 47 Actualización descripción, 34 software, 28 Ajustes por defecto, 5 Ayuda menú, 16

#### B

Básica configuración, 20 información, 5 Botón Actualización, 34 Canal, 35 Control de Pulso, 36 Control del LED, 37 Establecer Comunicación, 31 Finalizar Comunicación, 32 Leer Sensor, 31 Medida, 35 Modo Escucha, 40 Mostrar Canal, 39 Número de Serie, 41 Programar Sensor, 32 Remoto, 36-37 Sensor, 34 Valores por Defecto, 32 Botones de comunicación, 13 de configuración, 14 parámetros de presentación, 15 Button Number, 38

#### С

Cable de programación, 50 Cable de Interfaz de Configurador PIe (CIC) a cerca de, 48 Cable de intrafz USB a cerca de, 48 Cadencia de actualización cambiar, 8 Cambiar

Canales de comunicación, 7 la cadencia de actualización, 8 Canal descripción, 35 Canal de comunicación cambiar, 7 Canales de comunicación valores por defecto, 7 Capacidad de Batería descripción, 44 Captura de pantalla Configurador PI, 13 Comando Acerca de, 47 Actualización, 34 Canal, 35 Configurar Puerto de Comunicación, 45 Control de Pulso, 36 Control del LED, 37 Establecer Comunicación, 31 Finalizar Comunicación, 32 Idioma, 45 Leer Sensor, 31 Medida, 35 Modo Escucha, 40 Mostrar Canal, 39 Programar Sensor, 32 Remoto, 36-37 Salir, 45, 47 Sensor, 34 Valores por Defecto, 32 Ventan Depurar, 45 Comandos de comunicación, 31 Comandos de configuración, 34 Command Number, 38 Cómo actualizar el software Configurador PI, 28 conectar el sensor, 18 configurar Geometría, 24 Configurar Remoto, 22 eliminar el software Configurador PI, 28 establecer los valores de fábrica, 26 hacer la configuración

básica, 20

instalar el software, 27

introducción, 17 realizar la configuración inicial, 18 Comunicación botones de, 13 Comunicación/Remoto configuración, 9 Conectar sensor, 18 Configuración acerca de, 7 básica, 20 botones de, 14 Geometría, 24 Remoto, 22 sensores Comunicación/Remoto, 9 sensores de Geometría, 9 valores por defecto, 26 Configuración inicial, 18 Configurador PI captura de pantalla, 13 Configurar Puerto Com. descripción, 45 Configurar Puerto de Comunicación descripción, 45 Configuration Twin Spread, 21 Control de Pulso descripción, 36 Control del LED descripción, 37 Controlador descargar, 49-50 PI CIC, 49

#### D

Descargar Controlador PI CIC, 49–50 Disponible material, 6 Doble Twin Trawl sensores Comunicación/Remoto, 9

#### E

Eliminación del software, 28 Establecer Comunicación descripción, 31

### F

Fichero menú, 16 Finalizar Comunicación descripción, 32 Frecuencia de actualización valores por defecto, 7 Función FPGA descripción, 44

### G

Geometría configuración, 9, 24

### H

How to Twin Spread configuration, 21

## I

Idioma descripción, 45 Información básica, 5 Instalación software, 27

## L

Leer Sensor descripción, 31

#### M

Material disponible, 6 necesario, 6 Medida descripción, 35 Menú Ayuda, 16 Fichero, 16 Menú Archivo, 45 Configurar Puerto de Comunicación, 45 Idioma, 45 Ventana Depurar, 45 Menù Archivo Salir, 45 Menú Ayuda, 47 Acerca de, 47 Salir, 47 Modificar Canales de comunicación, 7

la cadencia de actualización, 8 Modo Escucha descripción, 40 Modos programación, 10 Mostrar Canal descripción, 39

# N

Necesario material, 6 Number description, 38 Número de Serie descripción, 41

# 0

Opciones Menú Ayuda, 16 menú Fichero, 16 Operativos procedimientos, 17

### P

Pantalla Capacidad de Batería, 44 Función FPGA, 44 Número de Serie, 41 Temperatura de Batería, 43 Temperatura del Sensor, 43 Tipo de Batería, 44 Versión de Software, 43 Versión FPGA, 44 Voltaje de Batería, 41 Pantallas Parámetro, 41 Parámetro Capacidad de Batería, 44 Función FPGA, 44 Número de Serie, 41 Temperatura de Batería, 43 Temperatura del Sensor, 43 Tipo de Batería, 44 Versión de Software, 43 Versión FPGA, 44 Voltaje de Batería, 41 Parámetros de comunicación, 13 de configuración, 14 de presentación, 15 Parámetros de presentación botones, 15 PI CIC, 48 Controlador, 49 propósito, 48

Por defecto ajustes sensores, 5 canales de comunicación, 7 frecuencia de actualización, 7 Principal menú, 12 Ventana de diálogo, 12 Procedimiento actualización de software, 28 conectar sensor, 18 configuración básica, 20 configuración inicial, 18 configurar Geometría, 24 configurar Remoto, 22 eliminación del software, 28 establecer los valores por defecto, 26 instalación del software, 27 Procedimientos operativos, 17 Procedure Twin Spread configuration, 21 Programación cable de, 50 equipo de, 6 modos de, 10 Programar Sensor descripción, 32 Propósito PI CIC, 48 Purpose, 5

## R

Red de Arrastre sensores Comunicación/Remoto, Referencia Comandos de comunicación, 31, 34 información, 29, 48 Menú Archivo, 45 Pantallas Parámetro, 41 Referencía Menú Ayuda, 47 Referencias de comando, 48 Referencias de comandos, 29 Remoto configuración, 22 descripción, 36-37

#### S

Salir descripción, 45 descripción comando, 47 Sensor acerca de la configuración, 7 ajustes por defecto, 5 conectar, 18 descripción, 34 Sistema Operativo soportado, 6 Software actualización, 28 eliminación, 28 instalación, 27 Solución de problemas, 52

#### Т

Temperatura de Batería descripción, 43 Temperatura del Sensor descripción, 43 Tipo de Batería descripción, 44 Twin Spread configuration, 21 Twin Trawl sensores Comunicación/Remoto, 9

#### V

Valores de fábrica configuración, 26 Valores por defecto configuración, 26 Valores por Defecto descripción, 32 Ventana Depurar descripción, 45 Versión de Software descripción, 43 Versión FPGA descripción, 44 Voltaje de Batería descripción, 41 ISBN-13: 978-82-8066-127-2 ©2010 Kongsberg Maritime AS